

# ***Motoriserad slidjustering*** **till excenterpressar**




Anpassningsbar till de flesta presstyper.  
Enkel montering, direkt på justerskruven.

**Vingmatic**

Box 55  
S-643 00 Vingåker, tel. 0151-203 50

# ***Sluta slita på kroppen***

## ***Sluta slösa med dyrbar ställtid***



Den motoriserade slidjusteringen monteras direkt på justerskruven och finns i flera olika utföranden för att kunna anpassas till de flesta excenterpresstyper.

Lägesindikatorn är standard och visar det aktuella löparläget.

Återförsäljare: